



ABAFADOR RUÍDO BFORT BT-502B (22 DB)

C.A – 48.082 Referência – BT-502B Cor - Preto/Vermelho

Abafador de ruídos tipo concha BFORT BT-502B é confeccionado em materiais plásticos, espumas e aço inoxidável. As conchas são produzidas em plástico ABS com revestimento interno de espumas de poliuretano e com suas bordas em almofadas revestidas em PVC que permite uma excelente vedação e máxima proteção ao usuário. O arco confeccionado em plástico (poliacetal) revestido de almofadas e as hastes duplas em aço (flexível) permite o ajuste de altura das conchas e almofadas proporciona o melhor encaixe e conforto para o usuário.

ATENUAÇÃO:

ABNT/NBR 16076/2020 – Método B

Frequencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação (dB)	14	22	29	34	32	31	26	22 dB
Desvio Padrão	3	4	3	4	3	4	5	

*Atente-se, equipamento danificado NÃO atinge a atenuação esperada.



UTILIZAÇÃO:

Utilizado em ambientes onde é necessário a proteção auditiva contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15.



Unidade Tatuapé
Tel [15] 2942-3900

Unidade Campinas
Tel [15] 3365-5844

Unidade Tatuí
Tel [15] 3305-8100

Unidade Sorocaba
Tel [15] 3442-1600

atendimento@grupobt.com.br

www.grupobt.com.br

Apresentação



Site





OBSERVAÇÕES:

O Abafador de ruídos tipo concha BFORT BT-502B possui kit higiênico para reposição composto por duas almofadas revestidas em PVC e duas espumas internas (Vendido separadamente).



ARMAZENAGEM / CONSERVAÇÃO / TRANSPORTE / VIDA ÚTIL:

Guarde/Transporte esse produto em local limpo, arejado e seco. Tenha longe de fontes de ozônio, calor, chama viva e vapores de solventes. O equipamento pode sofrer alterações de suas características, eficácia ou do nível de proteção se for exposto a condições ambientais adversas ou em função da forma errada de higienização. Produto não sujeito a validade; desde que observadas o armazenamento em local seco, arejado e dentro da embalagem individual. O empregador é quem deve determinar o tempo de vida útil do protetor auditivo de acordo com as condições de uso e do ambiente de trabalho.



HIGIENIZAÇÃO:

Recomenda-se que ao final de cada expediente, o equipamento passe por higienização nas conchas, haste e almofadas. Use água e sabão para a limpeza adequada e NÃO use solventes químicos ou álcool.



MANUTENÇÃO:

Antes do uso, controle atentamente as almofadas (interna e externa) do equipamento para se certificar da ausência de defeitos ou de imperfeições, evite a utilização do equipamento com as almofadas, rasgadas, sujas e/ou borradas de qualquer substância, dado que podem comprometer o equipamento. Nesta situação faça a substituição das peças danificadas. Inspeção a haste metálicas e se certifique que estão flexíveis e com força suficiente para manter as conchas pressionadas nas laterais da cabeça. Faça a substituição do equipamento se encontrar rachaduras e deformações nas conchas plástica.



Unidade Tatuapé
Tel [15] 2942-3900

Unidade Campinas
Tel [15] 3365-5844

Unidade Tatuí
Tel [15] 3305-8100

Unidade Sorocaba
Tel [15] 3442-1600

atendimento@grupobt.com.br

www.grupobt.com.br

Apresentação

Site





RESTRIÇÕES / LIMITAÇÕES / ADVERTÊNCIAS:

Deixar de seguir corretamente as instruções de uso deste equipamento, pode causar diversos problemas de saúde, como perda auditiva, zumbido, mudanças no sono e na função cardiovascular, prejuízo no trabalho, entre outros.

Nível sonoro contínuos e superiores a 85 dB(A), podem causar perda auditiva e a ausência do uso por curtos períodos, pode provocar danos a audição.

Sempre que o usuário estiver em um ambiente ruidoso acima do limite permitido, deve permanecer com o protetor auditivo, pois o uso do protetor auditivo reduz o nível de exposição ao ruído.

Nunca adentrar a um local com ruídos sem o uso correto do protetor auditivo, pois deixar de usar os protetores auditivos pode aumentar drasticamente a dose de exposição e o risco de desenvolver perda auditiva.

Declaramos que este equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

Não há incompatibilidade com outros EPI'S

Equipamento não contempla acessórios adicionais.



Unidade Tatuapé
Tel [15] 2942-3900

Unidade Campinas
Tel [15] 3365-5844

Unidade Tatuí
Tel [15] 3305-8100

Unidade Sorocaba
Tel [15] 3442-1600

atendimento@grupobt.com.br

www.grupobt.com.br

Apresentação



Site

